

点検内訳書 看護師宿舎 220人槽

点 検 回 数	年/26回	
点 検 対 象	項目	内容
ば っ き 用 送 風 機	エアークリッター点検 外観点検 電流値の測定 絶縁抵抗値の測定	清掃 振動、音、温度の確認 月1回 月1回
調整用送風機	エアークリッター点検 外観点検 電流値の測定 絶縁抵抗値の測定	清掃 振動、音、温度の確認 月1回 月1回
自動微細目スクリーン	掻き揚げ状況 軸受け、回転の状況 電流値の測定 絶縁抵抗値の測定	月1回 月1回
調 整 ポ ン プ	揚水量の点検調整 レベルスイッチの点検 整備点検 電流値の測定 絶縁抵抗値の測定	異物があれば除去 手動にて確認 月1回 月1回 月1回
放 流 ポ ン プ	揚水量の点検調整 レベルスイッチの点検 整備点検(脱着) 電流値の測定 絶縁抵抗値の測定	異物があれば除去 手動にて確認 月1回 月1回 月1回
流 入 部	流入状況 スクリーンの状況 土砂等の状況	スクリーンカス(夾雑物)の掻き揚げ バキューム車にて引抜
調 整 槽 ば っ き 槽	スカムの状況 水位の状況 ばっき装置の状況 流量調整装置の状況 ばっき混合液の測定 生物槽、ばっき装置の状況 均等循環の状況 雑物等浮遊物質等の有無状況 接触材の生物幕生成状況 接触材の目詰まり状況 はく離汚泥の生成状況	エアレーションにて破砕除去 ポンプ揚水量確認、流量調整 エアバルブの調整 状況にて増減 DO エアバルブにて調整 エアバルブにて調整 除去、搬出 エアバルブにて調整 逆洗、汚泥返送 汚泥返送
沈殿槽	沈殿効果、越流ぜきの状況 スカムの状況 汚泥返送装置、返送量の状況確認 スカム等の流出状況	浮上していれば破砕除去 エアバルブにて増減調整 エアリフトポンプにて汚泥濃縮貯留槽に投入 引抜搬出
消毒槽	消毒状況	消毒薬補充調整
汚泥濃縮貯留槽	スカムの発生状況 汚泥量状況	エアレーションにて破砕除去 バキューム車にて引抜搬出
放流槽	水質試験、8項目 年12回 水質点検	BOD、COD、PH、SS、大腸菌群数、N-h、 T-N、T-P PH、水温、透視度、残留塩素、亜硝酸反応、色相、臭気